

USER'S INSTRUCTIONS



Switch press point
On/Off Control Switch

Turning system on

Simply press the On/Off control switch to start the pump. The pump is factory set to run automatically for a specified period of time. A built-in timer will turn pump off unless manually turned off first (timer varies depending on system configuration).

Turning system off

Simply pressing the On/Off control switch will turn pump off.

Pump light indicator

Litestreme's On/Off control switch features an attractive indicator that conveniently lights up the contour of the switch so you can easily see when pump is running.

Optional water level sensor (WLSR)

If your system is equipped with an optional water level sensor, it will prevent your pump from running if the water level falls below the sensor. If water level does fall below the sensor while pump is on, the WLSR will shut the pump down, and the indicator will start to flash. Indicator will continue to flash as long as water level remains too low or until the timer expires. The pump will be allowed to turn back on if water level returns above sensor.



Gecko Infoline: 1.800.78.GECKO

LITESTREME



User's Instructions
Utilisation
Instrucciones



USER'S INSTRUCTIONS



Switch press point
On/Off Control Switch

Turning system on

Simply press the On/Off control switch to start the pump. The pump is factory set to run automatically for a specified period of time. A built-in timer will turn pump off unless manually turned off first (timer varies depending on system configuration).

Turning system off

Simply pressing the On/Off control switch will turn pump off.

Pump light indicator

Litestreme's On/Off control switch features an attractive indicator that conveniently lights up the contour of the switch so you can easily see when pump is running.

Optional water level sensor (WLSR)

If your system is equipped with an optional water level sensor, it will prevent your pump from running if the water level falls below the sensor. If water level does fall below the sensor while pump is on, the WLSR will shut the pump down, and the indicator will start to flash. Indicator will continue to flash as long as water level remains too low or until the timer expires. The pump will be allowed to turn back on if water level returns above sensor.



Gecko Infoline: 1.800.78.GECKO

LITESTREME



User's Instructions
Utilisation
Instrucciones



UTILISATION



Interrupteur
Marche/Arrêt

Pour démarrer le système

Appuyez sur l'Interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer la pompe. La pompe s'arrêtera automatiquement, sauf si vous l'avez désactivée manuellement (la durée de la minuterie est fixe et diffère d'un modèle à l'autre).

Pour arrêter le système

Appuyez sur l'Interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter la pompe.

Voyant « Pompe »

Le contour de l'interrupteur est allumé lorsque la pompe tourne.

Capteur de niveau d'eau optionnel

Si votre système est muni d'un capteur qui mesure le niveau d'eau dans le bain et que celui-ci détecte un niveau d'eau insuffisant, la pompe ne pourra s'activer. Le voyant clignotera alors. La pompe ne s'activera à nouveau que si le niveau d'eau remonte au-dessus du capteur.



Infoligne Gecko : 1.800.78.GECKO

INSTRUCCIONES



Interruptor de
Encendido/Apagado

Para activar el sistema

Presionar el interruptor de Encendido/Apagado para arrancar la bomba. La bomba se apagará automáticamente, a menos que ya se haya desactivado manualmente (la duración de la minutería cambia según la configuración del sistema).

Para desactivar el sistema

Presionar el interruptor de Encendido/Apagado para desactivar la bomba.

Luz indicadora « Bomba »

El contorno del interruptor está encendido cuando se activa la bomba.

Sensor de nivel de agua opcional

Si su sistema está provisto de un sensor que mide el nivel de agua del baño y que éste detecta un nivel de agua insuficiente, la bomba no podrá activarse. La luz indicadora parpadeará. Se activará de nuevo la bomba si el nivel de agua sobrepasa el sensor.



Información : 1.800.78.GECKO

UTILISATION



Interrupteur
Marche/Arrêt

Pour démarrer le système

Appuyez sur l'Interrupteur Marche/Arrêt pour démarrer la pompe. La pompe s'arrêtera automatiquement, sauf si vous l'avez désactivée manuellement (la durée de la minuterie est fixe et diffère d'un modèle à l'autre).

Pour arrêter le système

Appuyez sur l'Interrupteur Marche/Arrêt pour arrêter la pompe.

Voyant « Pompe »

Le contour de l'interrupteur est allumé lorsque la pompe tourne.

Capteur de niveau d'eau optionnel

Si votre système est muni d'un capteur qui mesure le niveau d'eau dans le bain et que celui-ci détecte un niveau d'eau insuffisant, la pompe ne pourra s'activer. Le voyant clignotera alors. La pompe ne s'activera à nouveau que si le niveau d'eau remonte au-dessus du capteur.



Infoligne Gecko : 1.800.78.GECKO

INSTRUCCIONES



Interruptor de
Encendido/Apagado

Para activar el sistema

Presionar el interruptor de Encendido/Apagado para arrancar la bomba. La bomba se apagará automáticamente, a menos que ya se haya desactivado manualmente (la duración de la minutería cambia según la configuración del sistema).

Para desactivar el sistema

Presionar el interruptor de Encendido/Apagado para desactivar la bomba.

Luz indicadora « Bomba »

El contorno del interruptor está encendido cuando se activa la bomba.

Sensor de nivel de agua opcional

Si su sistema está provisto de un sensor que mide el nivel de agua del baño y que éste detecta un nivel de agua insuficiente, la bomba no podrá activarse. La luz indicadora parpadeará. Se activará de nuevo la bomba si el nivel de agua sobrepasa el sensor.



Información : 1.800.78.GECKO